


Reparatieblad



Luchtfilter (2012666) schoonmaken

Bij intensief gebruik van de compressor raadt HAMA aan om het luchtfilter minstens eenmaal per maand schoon te maken. Dit bevordert zowel de opbrengst als de levensduur van de compressor. Wanneer het luchtfilter ernstig vervuild of beschadigd is, moet deze worden vervangen.

Stap 1



Draai het deksel van het luchtfilterhuis.

Stap 2




Neem het luchtfilter (2012666) uit het luchtfilterhuis.

Stap 3




Sluit een luchtpistool aan op de luchtslang of eventueel rechtstreeks op de compressor en blaas het luchtfilter schoon.

Stap 4



Plaats het luchtfilter (2012666) weer terug en draai het deksel vervolgens weer op het luchtfilterhuis.

Stap 5



De compressor is weer gereed voor gebruik.